

Brugsanvisning



**Tipvogn
PR2150 / CR2260**

* Tipvognen er vist med ekstraudstyr

Introduktion

Kære kunde

Tillykke med dit nye Egholm produkt

Tipvognen er et dansk udviklet og produceret produkt, der er særdeles fleksibelt til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Optimal brug af Tipvognen

Før maskinen tages i brug, bør du læse denne brugsanvisning nøje for at sikre korrekt anvendelse og optimal udnyttelse af Tipvognen. I modsat fald er der risiko for personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed

Tipvognen er udstyret med forskellige funktioner, der sikrer optimal driftssikkerhed for både bruger og omgivelser. Læs især afsnit 1.1 Sikkerhed meget nøje. Maskinen skal serviceres af faguddannet personale.

Tipvognen er kun beregnet til professionel brug, og ved leveringen vil brugeren få omhyggelig vejledning i brugen af maskinen for at sikre, at brugeren har de rette kompetencer.

Maskinen må ikke lånes ud til nogen, som ikke har gennemgået den pågældende træning og læst denne brugsanvisning nøje.

Brugsanvisningen skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal følge maskinen, hvis den videresælges.

Advarsler

Visse afsnit i brugsanvisningen er markeret med dette advarselssymbol.

Advarslen angiver områder, hvor man skal være særligt forsigtig for at undgå personskade eller beskadigelse af maskine eller tilbehøret. Advarslen angiver ligeledes forhold, der kræver særlig opmærksomhed.



Forbehold

Da det er Egholms politik at foretage løbende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre specifikationer og udstyr når som helst og uden forudgående varsel. Egholm påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit nye Egholm produkt, er du velkommen til at kontakte Egholm.

Med venlig hilsen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

e-mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu



Egholm app - nem adgang til brugbart materiale

Download vores Egholm-app, indtast serienummeret på din maskine, og tilføj muligt tilbehør, og få adgang til videoer, vejledninger, tekniske specifikationer og meget mere.

Hvis du er enig i at modtage meddelelser, vil du blive underrettet om produkt- og serviceoplysninger, tilbud etc. App'en fås til Apple- og Android-mobiltelefoner.

Indholdsfortegnelse

Generel information	5
1.1 Sikkerhed	5
1.2 EF-overensstemmelseserklæring for maskiner	6
1.3 Tekniske data	7
Brugsanvisning	9
2.1 Montering / afmontering	9
2.2 Tilslut Tipvognen - PR2150	10
2.3 Start - PR2150	11
2.4 Tilslut Tipvognen - CR2260	12
2.5 Start - CR2260	13
Service og vedligeholdelse	15
3.1 Service og vedligeholdelse	15
Bestemmelser	17
4.1 Garanti	17
4.2 Reklamation	18
4.3 Bortskaffelse	18
Noter	19

Sørg for, at de hydrauliske koblinger er rene, før Tipvognen kobles på, da dette beskytter det hydrauliske system.

General information

**Honest
Machines**

1.1 Sikkerhed



Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i maskinens arbejdsområde under brug

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da dette kan medføre personskade.



Advarsel

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Kontroller, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinens arbejdsområde under brug.



Undgå klemningsfare

Hold hænder og fingre væk fra områder, der indebærer klemningsfare.



Undgå vælteulykker

Kør ikke maskinen hen til steder, hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke hen ad skråninger, der er stejlere end 5°.

General information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring for maskiner

Fabrikant: **Egholm A/S**
Adresse: **Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig**
Telefon: **+45 97 81 12 05**


erklærer hermed, at

Maskinen: **Tipvogn**
Type: **TV600**

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet, direktiv 2006/42/EU.

Enhver ændring, ombygning eller tilføjelse af redskaber, tilbehør eller andet udstyr, der ikke er fremstillet af Egholm, medfører automatisk annullering af typegodkendelse, CE-mærkning, enhver anden godkendelse samt enhver garanti på maskine og redskaber.

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem operatøren, kunden og Egholm, er Egholm dataopavsmand (dataopavsmand) til alle data genereret af maskinen og redskaber under brug.

Sted: Lemvig
Dato: _____
Underskrift: 
Rainer Flanz, R&D direktør

1.3 Tekniske data

Dimensioner

Længde (L)	2150 mm
Bredde (B)	1050 mm
Højde (H)	800/1200 mm

Dimensioner ved opbevaring

Tekniske data

Typebeskrivelse	TV600
Egenvægt	127 kg

Advarsel

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Brugsanvisning

**Honest
Machines**

2.1 Montering / afmontering

Monter Tipvognen.

1. Tipvognen leveres med 2 hydraulikslanger og en kobling.
2. Monter koblingen på den rigtige slange afhængigt af traktormodellen, og monter hydraulikslangen på Tipvognen.

Alle Park Ranger-modeller:

Brug den længste slange.

Alle City Ranger 2200/2250/2260-modeller:

Brug den korteste slange.



Kobling monteret på den længste slange.



Kobling monteret på den lige ende af den korteste slange.



Slange monteret på traileren.

Brugsanvisning – Park Ranger 2150

2.2 Tilslut Tipvognen - PR2150

Tilslut Tipvognen.


1. Monter beslaget, der medfølger Tipvognen (Billede 1)
2. Tilslut Tipvognen til trailerkoblingen. (Billede 2)
3. Tilslut hydraulikslangen til hydraulikkoblingen. (Billede 2+3)
4. Tilslut strømstikket til lysene, hvis det er tilgængeligt. (Billede 2)
5. Sørg for at indstille næsehjulet i øverste position. (Billede 4)



Monter slangebeslaget, der medfølger Tipvognen.



Tilslut trailerkoblingen, hydraulikslangen (og strømstikket, hvis det er tilgængeligt).



Tilslut hydraulikslangen.
Før slangen gennem beslaget.




Sørg for at indstille næsehjulet i øverste position.

Brugsanvisning – Park Ranger 2150

2.3 Start - PR2150

1. Start maskinen.
2. Brug håndtag C til at tippe og sænke traileren.
(Billede 1)



Brug håndtag C til at tippe og sænke traileren.

Brugsanvisning – City Ranger 2260

2.4 Tilslut Tipvognen - CR2260

Tilslut Tipvognen.

1. Tilslut Tipvognen til trailerkoblingen. (Billede 1)
2. Tilslut hydraulikslangen til hydraulikkoblingen. (Billede 1)
3. Tilslut strømstikket til lysene, hvis det er tilgængeligt. (Billede 1)
4. Sørg for at indstille næsehjulet i øverste position. (Billede 2)



Tilslut trailerkoblingen, hydraulikslangen (og strømstikket, hvis det er tilgængeligt).




Sørg for at indstille næsehjulet i øverste position.

Brugsanvisning – City Ranger 2260

2.5 Start - CR2260

1. Start maskinen.
2. Brug håndtag C sidelæns til at tippe og sænke traileren. (Billede 1)



**Service,
vedligeholdelse og
ekstraudstyr**

**Honest
Machines**

Service og vedligeholdelse

3.1 Service og vedligeholdelse

1. Kontrollér, at dæktrykket er 1,6 bar eller 24 psi.
2. Smør smørepunkterne på hjulene.

Funktioner

E90301211 Højre sider til Tipvogn.

E90301251 Lyssæt til Tipvogn.



Smør smørepunkterne på hjulene.

Bestemmelser

**Honest
Machines**

4.1 Garanti

Der ydes en garanti på 12 måneder på materialer og fabrikation fra købsdatoen af Tipvognen. Hvis der opstår fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug for kunden.

Garantibetingelser

1. Egholm garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til det sted, hvor maskinen blev købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.
6. Service skal udføres og dokumenteres i henhold til gældende anvisninger for, at Egholm kan imødekomme eventuelle krav indenfor garantiperioden.
7. Egholm forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien

- Slid, ulykker, skader på tilbehør som følge af betjeningsfejl, ændringer af maskinens konstruktion eller anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- Maskiner med ulæseligt serienr.
- Skader, der er opstået som følge af force majeure såsom lynnedslag, oversvømmelse, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder mv. samt øvrige årsager, der er uden for Egholms kontrol.

Bestemmelser

4.2 Reklamation

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den forhandler, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindelig brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Vi håber, at du får glæde af maskinen.

Med venlig hilsen
Egholm A/S

4.3 Bortskaffelse

Når Tipvognen om mange år ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis i henhold til de relevante lokale love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og bortskaffes i henhold til gældende miljølovgivning.
3. Efter de førnævnte dele er blevet fjernet, er maskinen klar til at blive overdraget til en lokal godkendt skrotforhandler.

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
Telefon: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk