

Betriebs- anleitung



**Triplex Rotationsmäher 2500
City Ranger 3070**

Einleitung

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Egholm-Produkt entschieden haben

Der City Ranger 3070 ist ein in Dänemark entwickelter und gefertigter Geräteträger, der sich für die Pflege von Außenbereichen besonders gut eignet.

Optimale Leistung von Ihrem City Ranger 3070 Triplex Rotationsmäher 2500

Für eine optimale Leistung des City Ranger 3070 Triplex Rotationsmäher 2500 ist die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Sollten Sie mit den Funktionen des Geräts nicht vertraut sein, besteht sonst Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.

Sicherheit

Der Triplex Rotationsmäher ist mit verschiedenen Vorrichtungen ausgestattet, die sowohl für den Anwender als auch für die Umgebung eine optimale Betriebssicherheit gewährleisten. Wir bitten Sie daher, sich insbesondere den Abschnitt Sicherheit 1.1 durchzulesen. Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

Der Triplex Rotationsmäher ist nur für den Einsatz durch Fachkräfte vorgesehen. Bei der Übergabe der Maschine wird der Benutzer gründlich in dessen Funktionen eingewiesen, sodass er damit vertraut ist. Die Maschine oder Anbaugeräte dürfen nur dann von einer anderen Person bedient werden, wenn diese die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat und gründlich eingewiesen wurde.

Die Betriebsanleitung gilt als unverzichtbares Zubehör der Maschine und muss sie daher bei einem Verkauf begleiten.

Warnhinweise

An manchen Stellen in der Betriebsanleitung ist dieses Symbol zu sehen.

Dieses Warndreieck weist auf Punkte hin, bei denen zur Vermeidung von Personenschäden oder Beschädigungen des Geräts und seiner Teile besondere Sorgfalt angebracht ist. Dieser Warnhinweis erklärt ebenfalls, welche besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind.



Vorbehalte

Da wir von Egholm laufend um Verbesserungen bemüht sind, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische Änderungen an dem Gerät und seinen Teilen vorzunehmen.

Egholm haftet nicht für etwaige Fehler oder Unzulänglichkeiten in dieser Betriebsanleitung.

Kontaktaufnahme mit Egholm

Bitte zögern Sie nicht, Egholm zu kontaktieren, wenn Sie Fragen jeglicher Art zu Ihrem neuen Egholm-Produkt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Egholm A/S · Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10

E-Mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu



Egholm App - einfacher Zugang zu nützlichen Informationen

Laden Sie unsere Egholm App herunter, tippen Sie die Seriennummer Ihrer Maschine ein und fügen Sie nach Belieben Ihre Anbaugeräte hinzu, um Zugriff auf Videos, Bedienungsanleitungen, technische Daten und vieles mehr zu erhalten.

Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie Benachrichtigungen zu Produkt- und Serviceinformationen, Angeboten etc. Die App ist für Apple und Android Mobiltelefone verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	5
1.1 Sicherheit	5
1.2 EG-Konformitätserklärung	6
1.3 Technische Daten	7
Betriebsanleitung	9
2.1 An-/Abbau	9
2.3 Inbetriebnahme	12
2.4 Einstellungen	15
2.5 Kippmäher für Wartungs- und Instandhaltungsverfahren	16
Service und Wartung	18
3.1 Reinigung	18
3.2 Wartung	20
Bestimmungen	23
4.1 Garantie	23
4.2 Reklamationsbestimmungen	24
4.3 Entsorgung	24
Hinweis	25

Der City Ranger 3070 Triplex Rotationsmäher 2500 arbeitet schnell und effektiv, um jeden Schneidbedarf zu decken – auch auf schwierigen Rasenflächen.

Der Triplex Rotationsmäher schneidet und zerkleinert das Gras in winzige Partikel und bläst sie in den Rasen, sodass der Boden den ganzen Sommer über auf natürliche Weise gedüngt wird. Das Ergebnis ist ein grüner und gut geschnittener Rasen.

Der Triplex Rotationsmäher mit Heckauswurf ist besonders gut für raues, hohes und sogar feuchtes Gras geeignet und hinterlässt einen gut gepflegten Rasen.

Die Egholm-Mäher sind serienmäßig mit Klavierrädern ausgestattet, die den Mäher der Lenkung folgen lassen. Dadurch wird auch vermieden, Spuren auf dem Rasen zu hinterlassen.

Der City Ranger 3070 Triplex Rotationsmäher 16-24.000 m² pro Stunde. Mit einer Schnittbreite von 2.500 mm rast er einfach über den Rasen.

Nützliche Tipps

Lassen Sie den Kühlergrill niemals mit Gras verstopfen. Dadurch wird die Kühlwirkung vermindert.

Der Triplex Rotationsmäher ist so konzipiert, dass er bis zu einem Drittel der Grashöhe schneidet. Stellen Sie nachfolgend die Mähfrequenz ein.

Passen Sie die Geschwindigkeit für das gewünschte Ergebnis an – das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie nicht zu schnell fahren.

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Schnellkupplungen sauber sind, da dies das Hydrauliksystem schützt.

Allgemeines

**Honest
Machines**

1.1 Sicherheit



Stellen Sie sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe der Maschine aufhält, während sie sich in Betrieb befindet

Vergewissern Sie sich, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe des Knickgelenks aufhält, solange er sich in Betrieb befindet, da sonst die Gefahr des Einklemmens besteht.



Vorsicht

Aufgrund der Knicklenkung schert das Heck der Maschine beim Schwenken aus. Stellen Sie sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe der Maschine aufhält, während sie sich in Betrieb befindet. (Abbildung 1)



Quetschgefahr für Finger

Halten Sie Ihre Hände und Finger von Bereichen fern, in denen Quetschgefahr besteht. (Abbildung 2)



Unfälle durch Überschläge vermeiden

Niemals mit der Maschine Bereiche befahren, in denen Rutsch-, Kipp- oder Überschlaggefahr besteht.

Niemals entlang von Hängen fahren, deren Neigungswinkel 5° übersteigt. (Abbildung 3)



Warnung! Rotierende Teile

Zur Vermeidung von Personenschäden unbedingt darauf achten, dass niemand seine Finger oder Zehen unter den Mäher steckt, während er in Betrieb ist. (Abbildung 4)



Warnung


Entfernen Sie Steine und Äste vom Rasen, da diese unbeabsichtigt ausgeworfen werden können und Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Darauf achten, dass sich keine Menschen im Arbeitsbereich aufhalten.



Warnung


Beim Transport oder Schneiden nicht auf das Mähwerk steigen.



Darauf achten, dass sich keine Menschen im Arbeitsbereich aufhalten.



Warnschild



Niemals an Hängen fahren, deren Neigungswinkel 5° übersteigt



Warnschild

Allgemeines

1.2 EG-Konformitätserklärung

Hersteller: **GMR Maskiner A/S**
Adresse: **Saturnvej 17 DK · DK-8700 Horsens**
Telefon: **+45 75 64 36 11**

erklärt hiermit, dass das

Die Maschine: **Triplex Rotationsmäher 2500**

Typ: **TH2500B**

wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42 / EU hergestellt und gegen ISO 5395-03 geprüft.

Jegliche Art von Änderung, Umbau oder Ergänzung von Geräten, Zubehör oder anderen Ausrüstungen, die nicht von Egholm hergestellt wurden, führt automatisch zur Aufhebung der Typenzulassung, der CE-Zulassung, sowie aller anderen Genehmigungen und Garantien in Bezug auf die Maschine und Anbaugeräte.

Soweit zwischen Bediener, Kunde und Egholm nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist Egholm der Datenerzeuger (Datenerzeuger) aller Daten, die von der Maschine und den Anbaugeräten im Zuge der Bedienung erzeugt werden.

Ort: Horsens

Datum: _____

Unterschrift:


Poul Møller Rasmussen

1.3 Technische Daten

Abmessungen	Montiert	Lagerabmessungen
Länge (L)	5047 mm	1550 mm
Breite (B)	1.880-2.535 mm	1880 mm
Höhe (H)	2.000-2.210 mm	500 mm

Technische Daten

Typ	TH2500
Eigengewicht	365 kg
Schnittbreite	2480 mm
Anpassbare Schnitthöhe	30-80 mm
Ungefähre Leistung/Stunde	bis zu 24.800 m ² /h
Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	250 mm
Anz. Mähwerkschneiden	5 Stk.

Hinweis

Technische Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Typen

Rotationsmäher E56000604.

Betriebsanleitung

**Honest
Machines**

2.1 An-/Abbau

Entpacken des Mähers

Der Mäher wird auf einer Palette verpackt und mit Kunststoff umhüllt geliefert. (Abbildung 1)

Entpacken Sie den Mäher.

Heben Sie den Mäher mit einem Kran oder Gabelstapler von der Palette herunter. (Abbildung 2)



Mit Kunststoff umwickelter Mäher



Markierungen Hebepunkt

Betriebsanleitung

2.1 An-/Abbau - Fortsetzung

Prüfen Sie, ob die Klingen scharf, intakt und frei von Rissen sind, bevor Sie den Mäher anbringen. Dadurch wird ein unnötiger Ausfall beim Mähen vermieden.

Einbau

1. Der Sperrhebel am A-Rahmen des Grundgeräts muss sich in entriegelter Position befinden. (Abbildung 1)
2. Das Grundgerät an den A-Rahmen des Mähers heranfahren. Den A-Rahmen mit dem rechten Joystick (blau) langsam absenken, bis die A-Rahmen ineinandergreifen. (Abbildung 2)
3. Den A-Rahmen anheben, indem Sie den rechten Joystick nach hinten ziehen, bis die Stützräder vom Boden abheben. (Abbildung 3)
4. Den Motor ausschalten.



Vorsicht

Kupplungen an Aufsatz und Geräteträger stets vor der Montage reinigen.

5. Verwenden Sie den Verriegelungsgriff am A-Rahmen, um den Mäher zu arretieren. (Abbildung 4)

Der Verriegelungsgriff darf nur bei abgestellter Maschine gedreht/eingerastet werden.

Ausbau

Bei der Demontage des Mähers die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.



Verriegelungsgriff - Offenstellung



Anbringen von



A-Rahmen angehoben



Verriegelungsstellung

2.2 Wichtig vor der Inbetriebnahme

Während des Transports

Heben Sie den Mäher in die höchste Position und stellen Sie sicher, dass sich die Transportsicherungen für die Flügel in der verriegelten Position befinden. (Abbildung 1)

Im Transportmodus kann der Fahrer die Lastaufhängung verwenden, um den Komfort während des Transports zu verbessern. Drücken Sie die Taste und die Lastaufhängung ist eingeschaltet. (Abbildung 2)

Die Lastaufhängung mit dem rechten Joystick (blau) anziehen oder lösen.




Warnung

Nicht über Schachtabdeckungen oder ähnliche Hindernisse fahren, um eine Beschädigung der Klingen und des Schutzes zu vermeiden.



Transportsicherungen müssen sich in verriegelter Position befinden



②

Lastfederung

Betriebsanleitung

2.3 Inbetriebnahme

1. Entriegeln Sie vor der Inbetriebnahme die Transportsicherungen für die Flügel. (Abbildung 1)

2. Starten der Maschine.


3. Bewegen Sie die Flügel mit dem rechten Joystick für den rechten Flügel und mit dem linken Joystick für den linken Flügel nach unten. (Abbildung 2)

Um beide Flügel gleichzeitig zu verwenden, drücken Sie die blaue Taste und drücken Sie nach vorne, um die Flügel abzusetzen, und nach hinten, um die Flügel anzuheben.

4. Am Bildschirm das Sommermenü auswählen (Blume). (Abbildung 3)

- Wählen Sie einen Mäher mit einer Maschenweite von 2.500 mm auf dem Bildschirm. (Abbildung 4)

Wenn der Anhang im Menü ausgewählt ist, kehren Sie zum Transportbildschirm zurück, indem Sie auf die Schaltfläche „X“ unter dem Encoder „Wheel“ klicken.



Entsperren der Transportsicherungen



Linker Joystick - Linker Flügel
Rechter Joystick - Rechter Flügel



Wählen Sie den Sommeraufsatz im
Maschinenmenü (Blume)



Wählen Sie 2500 Mäher 2,5 m Mäher mit
klappbaren Flügeln

2.3 Inbetriebnahme - Fortsetzung



Warnung

Stellen Sie sicher, dass Sie im Menü Maschinenbildschirm den richtigen Aufsatz auswählen. Eine falsche Wahl kann Einfluss auf die Sicherheit an der Maschine haben und das Anbaugerät beschädigen.

5. Den Mäher durch Betätigen der Taste WM (Arbeitsmodus) auf dem Bedienfeld starten. Der Mäher senkt sich automatisch ab und startet danach, wenn die WM-Taste 1-2 Sekunden gedrückt wird. Verwenden Sie immer die Gewichtsträgerung, um einen zu hohen Druck durch die Mäherrufen zu vermeiden. Drücken Sie die Taste auf dem Tastenfeld, um die Gewichtsverteilung zu aktivieren. (Abbildung 1)

Wenn der Arbeitsmodus (WM) aktiviert ist, kann die Gewichtsverteilung auf dem Hauptdisplay eingestellt werden, indem Sie auf „kg“ klicken und die Encoder-Taste (Rad) drehen. (Abbildung 2)

6. Verwenden Sie das Fahrpedal, um die richtige Geschwindigkeit zu erreichen. Der Geschwindigkeitsbereich im Arbeitsmodus kann in 3 verschiedenen Stufen/Bereichen eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste für die Geschwindigkeitsbegrenzung, um den Geschwindigkeitsbereich zu ändern (Abbildung 3). Kann nur aktiviert werden, wenn nicht gemäht wird und im Arbeitsmodus. Ebene 1: Bis ca. 8 km/h, Ebene 2 bis 15 km/h und Ebene 3 bis 25 km/h. Die gewählte Stufe ist durch Dioden zu sehen.

7. Die Geschwindigkeit entsprechend der Bodenverhältnisse einstellen. Der City Ranger 3070 verfügt über einen optionalen Tempomat zur Geschwindigkeitseinstellung.

Der Tempomat wird durch Drücken der Taste Tempomat aktiviert. Wenn die richtige Geschwindigkeit erreicht ist, drücken Sie die SET-Taste. Die Maschine fährt nun mit der eingestellten Geschwindigkeit. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die SET-Taste. Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie die Taste Resume. (Abbildung 3)

8. Wenn der Tempomat eingeschaltet ist, kann das Bremspedal als Zoll-Pedal verwendet werden, wenn der erste „Schritt“ des Pedals aktiviert wird. Beim Betätigen des Pedals wird die Maschine langsamer. Wenn Sie das Pedal wieder loslassen, kehrt der City Ranger 3070 auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück. (Abbildung 4)


Hinweis

Wenn die Gewichtsverteilungstaste im Arbeitsmodus eingeschaltet ist, wird der A-Rahmen nach dem Anheben automatisch abgesenkt.



Abensen des Mähers

Taste Arbeitsmodus



Gewichtsverteilung kann angepasst werden



Set Wiederaufnahme Geschwindigkeitsbegrenzung Fahrsteuerung



Bremsen und Inch-Pedal

Betriebsanleitung

2.3 Inbetriebnahme - Fortsetzung

9. Stellen Sie sicher, dass der Kühler und die Kühlergrills frei von Gras sind. Damit ist die richtige Kühlwirkung zum Schutz des Motors gewährleistet. (Abbildungen 1+2)
(Siehe Reinigung Abschnitt 3.1)

Hinweis: Wenn der Mäher im Menü ausgewählt ist, wechselt der Kühlerlüfter während des Betriebs automatisch in den Rückwärtsgang mit einem festgelegten Intervall, um Gras vom Grill wegzublasen (einmal pro Minute).



Warnung **Rotierende Teile**

Zur Vermeidung von Personenschäden unbedingt darauf achten, dass niemand seine Finger oder Zehen unter den Mäher steckt, während er in Betrieb ist.



Warnung

Stellen Sie sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe der Maschine aufhält, während sie sich in Betrieb befindet.



Hinweis

In den Kurven schert das Heck der Maschine aus, wobei die Gefahr von Quetschungen oder Zusammenstoßen besteht.



Warnung

Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass im Menü Maschinenbildschirm der richtige Aufsatz ausgewählt ist.



Kühlergrill



Hinterer Filter

2.3 Inbetriebnahme - Fortsetzung

Beim Schneiden von Gras im (Arbeitsmodus) (Abbildung 1)

Beim Anheben der Seitenflügel stoppen die Klingen. Der Mäher kann mit einem oder beiden Flügeln verwendet werden. (Abbildung 2).

2.4 Einstellungen

Jedes Rad wird einzeln bewegt. Die Einstellung erfolgt mit 6 Distanzringen im Bereich von 30-80 mm. (Abbildung 3).

Entfernen Sie den Sicherungsring und nehmen Sie das Rad ab. Platzieren Sie das Rad und die gewünschte Anzahl von Distanzringen zwischen den Rädern und der Mähraufhängung. (Abbildung 4).

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die gleiche Anzahl von Zwischenringen auf allen Rädern gleich ist.



Arbeitsmodus



Klingen in angehobenen Flügeln stoppen automatisch



Mit Zwischenringen einstellen



Zwischenringe zwischen Rad und Mähwerksaufhängung platzieren.

Betriebsanleitung

2.5 Kippmäher für Wartungs- und Instandhaltungsverfahren

1. Den A-Rahmen in die oberste Position anheben.
2. Prüfen Sie, ob die Räder nach vorne gedreht sind
3. Drehen Sie den Kippgriff in die horizontale Position.
4. Verwenden Sie den rechten Joystick nach links oder rechts, um den Mäher zu kippen.
5. Die Maschine anhalten.


Erneutes Absenken des Mähers

1. Den City Ranger 3070 starten.
2. Den Mäher absenken, indem der linke Joystick nach links gedrückt wird. (Abbildung 2)
3. Wenn der Mäher unten und an Ort und Stelle ist, stoppen Sie den City Ranger 3070. Stellen Sie den Kippgriff auf die vertikale Position der Kippverriegelung. (Abbildung 4)



Warnung

Den Mäher niemals mit Kippgriff in Kippstellung starten.



1 Griff in horizontaler Position zum Kippen.



2 Linker Joystick - Absenken des Mähers
Rechter Joystick - Kippen des Mähers



3 Mäher gekippt



4 Kippsperr

Service und Wartung

**Honest
Machines**

Service und Wartung

3.1 Reinigung

Tägliche Reinigung und Wartung verlängert die Lebensdauer von Geräteträger und Anbaugerät.

Es ist wichtig, dass die Kupplungen vor der Montage des Aufsatzes intakt und gereinigt sind. Falls sie nicht sauber sind, verwenden Sie ein Tuch oder ähnliches. (Abbildung 2)

Reinigen des Mähers

1. Halten Sie den Mäher auf dem City Ranger 3070 montiert.

2. Den Mäher nach oben kippen. (Siehe Abschnitt 2.5 für Kippen). (Abbildung 1)

3. Den Mäher mit Wasser reinigen.

4. Den Hochdruckreiniger nie direkt auf die Schnellkupplungen richten - verwenden Sie ein Tuch oder ähnliches. (Abbildung 2)

Es empfiehlt sich, den Mäher sofort nach dem Betrieb zu reinigen, um zu verhindern, dass das Gras an der Schutzvorrichtung und den Schneiden haftet.



Kippen des Mähers



Reinigen Sie die Schnellkupplungen

3.1 Reinigung - Fortsetzung

Reinigen der Filter für die Kühler

1. Überprüfen Sie, ob die Kühlerabdeckungen stets frei sind. (Abbildung 1)

2. Reinigen Sie die Gitter und den Kühler mit Druckluft oder verwenden Sie eine Bürste, um die Filter sauber zu halten.

3. Wenn die Kühler verschmutzt sind, müssen sie gereinigt werden. (Abbildung 2) (Siehe Betriebsanleitung City Ranger 3070)

4. Die Kühlerschutzvorrichtungen müssen regelmäßig gereinigt werden, wenn sehr trockenes Gras geschnitten wird.



Vorsicht

Keine harten Gegenstände zum Reinigen des Kühlers verwenden, da diese die Kühlerrippen beschädigen können.



Warnung

Den Kühler vor dem Waschen der Maschine mit Druckluft abblasen. Andernfalls kann der Schmutz nicht mehr entfernt werden.



Öffnen der Seitenverkleidung



Mit sauberem Wasser waschen

Service und Wartung

3.2 Wartung

Schmierung

Jeder Zylinder hat 2 Schmiernippel und die Räder haben jeweils einen - insgesamt 8 Stellen. (Abbildung 1)

Wechsel der Schneiden

Wenn die Schneiden beschädigt sind, beginnt der Mäher zu vibrieren. Sie werden wie folgt ausgewechselt:

1. Den Mäher hochkippen. (Siehe Absatz 2.5 Kippen) (Abbildung 2)

2. Die Maschine ausschalten.

4. Schrauben lösen.

Hinweis: Die 3 Messer in der rechten Seite sind mit Standard 1/2" -13 UNC-Gewinde montiert und die 2 Messer in der linken Seite sind mit GLIEDERN 1/2" - 13 UNC-Gewinde montiert

5. Neue Schneiden mit der scharfen Kante in Laufrichtung anbringen. (Abbildung 4)
Die Schneiden sollten einzeln ersetzt werden, um ihren korrekten Sitz zu gewährleisten.

6. Die Schrauben wieder anbringen. Die Schrauben mit einem Drehmoment von 110 Nm anziehen.


Neue Schneiden und Sicherungsplatten können bei einem zugelassenen Egholm Händler bestellt werden.



Schmierung (insgesamt 8 Stellen)



Kippen des Mähers



Schrauben



Laufrichtung der Schneide

3.2 Wartung - Fortsetzung

Schärfen der Klingen

1. Den Mäher hochkippen.
2. Die Maschine ausschalten.
3. Die Klingen abziehen. (Siehe Seite 17)
4. Die Schneiden sollten auf beiden Seiten gleichmäßig geschärft werden, um ein korrektes Gleichgewicht zu gewährleisten.
5. Die Klingen wieder anbringen. (Siehe Seite 17)

Winterlager

Wenn es Zeit ist, den Mäher für den Winter zu lagern, werden die folgenden Schritte empfohlen:

1. Entfernen Sie lose Farbe und lackieren Sie beschädigte Stellen neu.
2. Den Mäher mit Schutzöl besprühen.
3. Sicherstellen, dass alle Schmierstellen voll sind.

Bestimmungen

**Honest
Machines**

4.1 Garantie

Die Laufzeit der Garantie für den City Ranger 3070 Triplex Rotationsmäher gilt ab dem Datum des Kaufs und nach dem ordnungsgemäßen Ausfüllen des Garantiestartformulars. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den regionalen Verkaufsleiter von Egholm.

Bei Auftreten von Fehlern oder Schäden an der Maschine innerhalb des Garantielaufzeit ist das CCS-System für die Übermittlung von Anliegen zu nutzen. Egholm analysiert und untersucht jede Sachlage. Wurden die Anweisungen richtig befolgt und kann ein Missbrauch, eine falsche oder unsachgemäße Verwendung ausgeschlossen werden, führt Egholm Reparaturen gemäß nachstehender Garantiebedingungen ohne Berechnung von Arbeitszeit und Materialaufwand durch.

Umfang des Gewährleistung

1. Die Egholm-Garantie gilt nur bei Vorlage der mit Typenbezeichnung, Seriennummer und Kaufdatum versehenen Originalrechnung.
2. Regelmäßige Kontrolle, Einstellung und Wartungsarbeiten sowie technische Änderungen sind nicht in der Garantie beinhaltet.
3. Alle eventuellen Fragen zur Garantie sind an die Stelle zu richten, bei der die Maschine gekauft wurde.
4. Diese Garantie umfasst keine Defekte, die nicht auf Material- oder Herstellungsmängel zurückgeführt werden können.
5. Diese Garantie gilt nur für Personen und Unternehmen, die die Maschine während der Garantiezeit legal erworben haben.
6. Damit Egholm eventuelle Gewährleistungsansprüche anerkennen kann, muss die Wartung gemäß den geltenden Anweisungen durchgeführt und dokumentiert werden.
7. Die Fa. Egholm behält sich das Recht vor, Verbesserungen oder konstruktive Änderungen an Maschinen vorzunehmen, ohne sich dazu zu verpflichten, schon ausgelieferte Maschinen ebenfalls entsprechend zu modifizieren.

Folgendes ist in der Garantie nicht beinhaltet

- Verschleiß und Abnutzung, Unfälle, fahrlässiger Umgang mit Anbaugeräten, eigenmächtige konstruktive Änderungen, Verwendung nicht originaler Ersatzteile und Anbaugeräte, die nicht von der Fa. Egholm stammen.
- Maschinen mit unleserlicher Seriennummer.
- Schäden, die durch höhere Gewalt wie Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, Krieg, innere Unruhen, falsche oder unzureichende Wartung verursacht wurden, Folgeschäden oder andere Ursachen, auf die Egholm keinen Einfluss hat.

Bestimmungen

4.2 Reklamationsbestimmungen

Anfragen bezüglich Einsatz, Reparatur, Wartung oder Ersatzteile. Dies gilt für Anfragen zum normalen Gebrauch, zur Pflege, Wartung und zu Ersatzteilen, sowie für jegliche Beschwerden.

Wir sind sicher, dass Ihnen die Maschine lange Jahre gute Dienste leisten wird.

Mit freundlichen Grüßen
Egholm A/S

4.3 Entsorgung

Wenn der Triplex Rotationsmäher 2500 nach vielen Jahren nicht mehr funktionstüchtig ist, muss es auf verantwortungsvolle Weise und in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

1. Hydrauliköl bei der kommunalen Sammelstelle als Sondermüll abliefern.
2. Entfernen Sie alle Kunststoff- und Gummitteile und entsorgen Sie sie entsprechend.
3. Nachdem die oben genannten Teile entfernt wurden, kann der Triplex Rotationsmäher 2500 einem öffentlich geprüften Altmetallhändler übergeben werden.

Hinweis

Honest Work.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Dänemark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.de - info@egholm.de